



Betjeningsvejledning

HORNET

W 40, G 40/12, G 40/24

Art.-nr. 104458475, 104428700, 104438700, 104448700, 104458475,
104458702, 104468702, 104468722, 104478702, 104478722,
104528700, 104538700, 104548700, 104558702, 104568702,
104568722, 104578702, 104578722

Oversettelse af den
originale brugsvejledning
DK

Vigtigt

**Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses.
Fejl og skader på apparatet, som er opstået som følge af manglende kendskab til betjeningsvejledningen, er ikke dækket af et garantikrav.**

Copyright

© HORN GmbH & Co. KG. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekst, grafiske illustrationer og udformning er ophavsretbeskyttet. Eftertryk og kopiering af teksten samt uddrag heraf er kun tilladt med skriftlig tilladelse. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Service-hotline +49 1805 900 301

(0,14 €/min. fra det tyske fastnet, mobiltelefon max. 0,42 €/min.)

service@tecalemi.de

Dokument nr.: 44 1268 902-G

Status: 05.08.2021

1.	Sikkerhedshenvisninger	3
2.	Teknisk beskrivelse.....	5
	2.1.Beskrivelse / Bestemmelsesmæssig anvendelse	5
	2.2.Produktvarianter	6
	2.3.Tekniske data	6
3.	Monteringsvejledning	7
	3.1.Krav til opstillingsstedet	7
4.	Drift.....	8
	4.1.Ibrugtagning første gang og ibrugtagning efter en pause	8
	4.2.Normaldrift	8
	4.3.Nøddrift	8
	4.4.Automatisk påfyldningsventil A 2010 (valgbar)	9
5.	Afmontering.....	9
6.	Vedligeholdelse.....	9
7.	Bortskaffelse	10
	7.1.Returnering af batterier	10
8.	Konformitetserklæring	11

1. Sikkerhedshenvisninger

Der er blevet taget højde for de gældende bestemmelser og direktiver med henblik på sikkerhed og beskyttelse af miljøet ved produktionen af dette udstyr. Alligevel kan der under brug af udstyret opstå fare for personer eller materielle skader. Instruktionerne i denne brugervejledning, skal af den grund under alle omstændigheder overholdes.

Advarselshenvisninger og symboler

I brugervejledningen anvendes følgende tegn for særligt vigtige oplysninger:



Særlige oplysninger vedrørende forsvarlig brug af udstyret.



Særlige oplysninger eller på- og forbud til vedr. forebyggelse af skader.



Oplysninger eller på- og forbud vedr. forebyggelse af kvæstelser eller betydelige materielle skader.

Hensigtsmæssig anvendelse

Udstyret må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand såvel som til det tilsigtede formål med bevidsthed om sikkerhed og faresituationer. Fejl, som kan forringe sikkerheden, skal udbedres straks.



Udstyret og dets komponenter må udelukkende anvendes sammen med de angivne væsker og kun til beskrevet brug. Al anden brug gælder som uhensigtsmæssig.

Organisatoriske foranstaltninger



Opbevar altid denne brugervejledning lettilgængeligt på opstillingsstedet. Typeskiltet og advarselshenvisningerne skal under alle omstændigheder overholdes og beholdes i læsbar tilstand.

Kvalificeret personale



Personalet til montering, idrifttagning, drift og istandsættelse af udstyret skal have tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne udføre dette arbejde. Operatøren skal kontrollere, at indholdet i denne brugervejledning er blevet læst og forstået af personalet, og at arbejdet bliver udført i henhold til denne.

Vedligeholdelse og istandsættelse



Ændringer, påmontering eller ombygning på udstyret må ikke foretages uden producentens tilladelse. Reservedele skal være i overensstemmelse med de fastlagte tekniske krav fra producenten. Dette er altid garanteret ved brug af originale reservedele.

Farlige stoffer



In undtagelsestilfælde kan der forekomme farlige stoffer i udstyrets komponenter. I overensstemmelse med kravene i den europæiske REACH-forordning stiller vi aktuelle oplysninger om dette til rådighed på vores hjemmeside i download-området. Ved håndtering af olier, fedtstoffer, brændstoffer og andre kemiske substanser, skal produktets sikkerhedsforskrifter overholdes!

Vandbeskyttelse



Udstyret er egnet til omgang med vandforurenende stoffer. Det skal anvendes således, at vand ikke bliver forurennet. Overhold de gældende forskrifter på anvendelsesstedet.

Elektricitet



Arbejde på elektrisk udstyr må kun udføres af elektrikere. Inden enhver form for arbejde på maskin- og anlægsdele skal spændingen slås fra. Isoleringen af alle spændingsførende dele skal kontrolleres regelmæssigt for beskadigelser.

Hydraulik



Arbejde på de hydrauliske komponenter må kun udføres af dertil uddannet personale. Inden enhver form for arbejde på udstyret skal trykket fjernes. Alle trykbærende dele skal kontrolleres regelmæssigt for utætheder og beskadigelser.

2. Teknisk beskrivelse

2.1. Beskrivelse / Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Den elektriske pumpe Hornet er en eldrevet transportpumpe specielt til diesel og fyringsolie med et flammepunkt over 55°C, såvel som kølervæske (ufortyndet koncentrat).
- Pumpen er udstyret med en afprøvet tappeventil, som lukker automatisk eller med en tappestol ZP19.
- For at undgå miljøskader er der indbygget en udløbssikring i pumpen.
- Med det integrerede indsugningstrin er HORNET altid hurtig klar til drift. Ved den første ibrugtagning skal den fyldes op til indsugningstrinnet. Indsugningstrinnet gør også nøddrift mulig ved små mængder.
- Den automatisk lukkende påfyldningsventil A 2010 lukker helt tæt til, når tanken er fuld, når påfyldningsventilen holdes lodret eller hvis påfyldningsventilen falder på jorden med låst håndtag.
- Pumpens kabinet er fremstillet af første classes slagfast kunststof.
- HORNET leveres med slangetilbehør og selvlukkende og enkel ikke-automatisk påfyldningspistol.
- Derudover er det muligt at montere en ikke justerbar gennemløbstæller.



Tørløb kan medføre beskadigelse af radial tætningsringen!



Den elektriske pumpe Hornet er kun beregnet til transport af diesel og fyringsolie med et flammepunkt over 55°C, såvel som kølervæske (ufortyndet koncentrat).



De transporterede mediers temperatur skal ligge inden for temperaturområdet fra -10°C til +35°C.




**Motor og afbryder er ikke EX-beskyttet.
Drift med antændelige brændstoffer (med flammepunkt under 55°C) kan medføre eksplosioner.**



Elektropumpen må ikke anvendes i EX-områder.

8. Konformitetserklæring

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a declaration of conformity. The box is currently blank.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Tyskland

T +49 461-8696-0
F +49 461-8696-66

www.tecalemit.de
info@tecalemit.de